

Mensola a parete regolabile in altezza.
Escursione cm 35, distanza dal muro a centro sbarra cm 34.
Viti per il fissaggio della sbarra in dotazione.

Height-adjustable wall bracket.
Excursion cm. 35, distance from wall to centre of rail cm. 34.
Screws for fixing the bar supplied.

AVVERTENZE

- Fissare la struttura con ancoranti specifici al tipo di parete;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli;

MANUTENZIONE

- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare periodicamente ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale della struttura.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

WARNINGS

- Fix the structure with specific anchors for the type of wall;
- The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper and unreasonable use;

MAINTENANCE

- Check once a year that all fixings are fully tightened;
- Periodically check the general condition of the structure and in any case once a year.

In the event of structural failure or deformations, breakages or anomalies in general, contact the installer or retailer immediately.

Fissare la struttura con ancoranti specifici al tipo di parete (l'altezza è a discrezione del montatore).
Montare la barra danza (non inclusa), regolare l'altezza del cursore e serrare il volantino.

Secure the structure with anchors specific to the type of wall (the height is at the discretion of the installer).
Mount the dance bar (not included), adjust the height of the slider and tighten the handwheel.

